



AMS-SD

AMS-SD Kurzbedienungsanleitung

Gerät	Bedienschritte	Bemerkungen
Vorbereitung		
KFG 2	Einen KFG 2 in der Kopfstation für den ständigen Betrieb installieren	Empfohlene Pegel am Ausgang der Kopfstelle: - Pegel 301,3 MHz = PAL S20 - Pegel 87,3 MHz = PAL S02 (64 QAM + 10 dB)
Messungen		
ANT-Duo Set	Duobandantenne zusammensetzen	
Basissoftware	Die Basissoftware auf einen PC installieren	Sie befindet sich auf der SD-Karte, (für WIN XP und WIN 7)
AMS-SD	<i>Vorbereitung zur Messung - Einsatz im Kfz</i>	
	1. AMS-SD verrutschsicher im Fahrzeug ablegen	z. B. mittels der Kunstledertasche
	2. Vorverstärker VV 87/301 auf die Eingangsbuchse des AMS-SD schrauben	
	3. Duobandantenne anschließen	Diese auf das Dach des Kfz setzen und das Koaxialkabel am Eingang des Vorverstärkers anschließen
	4. SD-Karte in den Kartenschacht stecken	Eigenen Messauftrag mittels Basissoftware erstellen
	5. GPS-Maus am AMS-SD anschließen	GPS-Maus auf dem Armaturenbrett ablegen
	6. Kfz-Ladekabel am AMS-SD und danach an die Kfz-Steckdose anstecken	12 Vdc; Damit ist das Gerät betriebsbereit
	<i>Messung durchführen</i>	
	AMS-SD einschalten	Taster kurz drücken – ca. 2 Minuten warten, damit die GPS-Daten korrekt anliegen. Das Gerät ist jetzt für die automatische Messung vorbereitet, mit der Messfahrt kann begonnen werden.
	AMS-SD ausschalten	Taster länger als 3 Sekunden drücken. Das Gerät ausschalten bedeutet das Beenden der Messung.
Auswertung		
AMS-SD	SD-Karte aus dem AMS-SD entnehmen	Karte NUR bei ausgeschaltetem Gerät entnehmen!
PC	Mittels Card Reader die Dateie(n) auf die Festplatte kopieren.	
	Auswertung der Messfahrt mit der Basissoftware	In der Basissoftware stehen zur Auswertung bereit: das Balkendiagramm, die Karte und die Tabelle. Die Software ermöglicht zur Auswertung auch Google™ Earth zu nutzen. Zu beachten sind jedoch die Nutzungsbestimmungen von Google™ Earth. (Google™ ist eingetragene Marke der Google Inc., 1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Die ausführliche Bedienungsanleitung befindet sich auf der SD-Speicherkarte oder unter www.sat-kabel.de

Achtung! Es obliegt dem Nutzer der Basissoftware sich mit den Lizenzbestimmungen der Kartenanbieter vertraut zu machen, entsprechend selbständig Lizenzen zu beantragen und deren Durchsetzung zu beachten. Die Firma SAT-Kabel als Anbieter der Basissoftware übernimmt bei Nichtbeachtung der AGB der Anbieter dahingehend keinerlei Verantwortung und Haftung.